



補強翼は主翼上面にガイドに合わせて貼りつけ。  
補強翼端面は貼付け後サンダーペーパーで面取り。

