



補強翼は主翼上面にガイドに合わせて貼りつけ。
補強翼端面は貼付け後サンプーパーパーで面取り。

