



主翼補強は図の破線の様に  
主翼上部に貼り、段差は  
面取りしてなだらかにする  
重心位置は主翼後縁から  
前に 1 m m  
垂直尾翼は展開図で図示  
切り込みは、これ以上不可

